Operating Instructions

This appliance is intended for household use only.

This styling iron is designed for safety and performance. This appliance may have a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

BARREL WITH TOURMALINE AND CERAMIC

The easy-to-clean barrel with tourmaline gemstone and ceramic emits maximum hair-conditioning ions and far-infrared heat, helping hair retain its own moisture for soft, shiny styles in a fraction of time.

HELPFUL STYLING HINTS

- Hair should be clean and dried completely before using any styling tool.
- Plug your styling iron into an electrical outlet and push the On/Off switch to the "On" position.
- After styling is complete, push the On/Off switch to the "Off" position and unplug the styling iron.
- Allow the hair to cool before touching, combing or brushing.

NOTE: The heat protective glove is intended to protect hand from incidental contact with the barrel, but is not intended to protect from prolonged exposure.

Curlipops proteger contra la exposición prolongada. Handle / On/Off Switch / Mango 1" TOURMALINE CERAMIC Botón de encendido/apagado Heat Protective Glove / STYLING IRON Flexi-Cord / Guante protector del calor PLANCHA MODELADORA Cordón flexible DE 25 MM DE CERÁMICA TURMALINA Safety stand / Soporte de seguridad The appearance of your appliance may vary from the illustrations above. /

Instrucciones de uso

Este artefacto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.

La pinza moldeadora es segura y está diseñada para dar rendimiento. Este artefacto puede tener un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe sólo podrá introducirse en un tomacorrientes eléctrico de una manera. Si el enchufe no puede introducirse fácilmente, dé vuelta el enchufe o llame a un electricista calificado. No haga fuerza para introducir el enchufe en un tomacorrientes equivocado.

TAMBOR CON TURMALINA Y CERÁMICA

El tambor fácil de limpiar con turmalina y cerámica emite iones de máximo acondicionamiento y calor infrarrojo lejano, ayudando al cabello a retener su propia humedad para lograr peinados suaves y brillantes en una fracción del tiempo.

CONSEJOS ÚTILES DE MODELADO

- El cabello debe estar limpio y completamente seco antes de usar cualquier herramienta modeladora.
- Enchufe la plancha para peinar en un tomacorriente y mueva el interruptor "On/ Off" (encendido/apagado) a la posición "On" (encendido).
- Después de terminar de modelar, mueva el interruptor "On / Off" (encendido / apagado) a la posición "Off" (apagado) y desenchufe la plancha modeladora.
- Deje que el cabello se enfríe antes de tocarlo, peinarlo o cepillarlo.

NOTA: El guante protector del calor sirve para proteger la mano contra el contacto incidental con el tambor, pero no está destinado a proteger contra la exposición prolongada.

La apariencia del artefacto puede variar con relación a las ilustraciónes anteriores.

How to Get the Look

1. PREP

Get your hair ready for loose curls and waves. Blow-dry hair as desired and section into multiple layers.

2. STYLE

Starting with the bottom layer, take a 1-inch section of hair and wrap it tightly around the barrel, leaving the ends out. Hold your Bed Head[®] Curlipops™ Iron in this position for a few seconds. Then pull the iron out from the center of the curl. Repeat this process until desired look is achieved.

3. FINISH

For added lift and texture, sprinkle Bed Head[®] Sugar Dust™ into roots and tease.

Cómo lograr el "look"

1 PREPARACIÓN


Prepare el cabello para unos rizos sueltos y ondas. Seque con secador como lo desee y divida el cabello en varias capas.

2. ESTILO

Empezando por la capa inferior, tome una sección de 25 mm de cabello y envuélvalo firmemente alrededor del tambor, dejando afuera las puntas. Sostenga la plancha Bed Head[®] Curlipops^{MR} en esta posición por unos segundos. Luego saque la plancha desde el centro del rizo. Repita el proceso hasta lograr el aspecto deseado.

3. TERMINADO

Para mayor volumen y textura, espolvoree Bed Head[®] Sugar Dust^{MR} en las raíces y alborote el cabello.



*Bed Head[®] Sugar Dust™ sold only in professional salons. /
*Bed Head[®] Sugar Dust™ se vende solamente en salones
profesionales.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

- 1. Always "unplug it" immediately after using.
- 2. DO NOT use while bathing.
- DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- DO NOT use near, place in or drop into water or other liquid.
- If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. DO NOT reach into the water.
- 6. **DO NOT** use an appliance whose cord has become twisted, bent or otherwise damage.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- NOTE: Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, return it to the Consumer Service Department for replacement.
- Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- 7. Never drop or insert any object into any opening.
- DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- This curling iron and stand are hot when in use. DO NOT let eyes and bare skin touch heated surfaces. Use the handle.
- 10. **DO NOT** use an extension cord with this appliance.
- DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided
- 12. DO NOT operate this appliance with a voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Maintenance

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

When not in use, "unplug it."

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

- 1. Siempre "desenchufe" el artefacto después de usarlo.
- 2. NO lo use mientras se baña.
- NO lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
- NO lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido ni lo use cerca de ellos.
- Si un artefacto se cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para sacarlo.
- NO use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

 Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.

- Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o minusválidos, o cerca de ellos
- Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
- NOTA: Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores para que se lo cambien.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. NO jale, tuerza no enrrolle el cable alrededor del artefacto.
- 6. Nunca lo use mientras duerme.
- 7. Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
- Esta pinza rizadora está caliente cuando se encuentra en uso. NO permita que los ojos y la piel desnuda entren en contacto con superficies calientes. Use el mango.
- 10. NO utilice este artefacto con una extensión de cable.
- NO coloque el artefacto caliente directamente sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado. Use el soporte proporcionado.
- 12. NO utilice este artefacto con un conversor de tensión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Mantenimiento

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y limpie el exterior con un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenrédelo antes de usar el artefacto.

ADVERTENCIA: Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso, "desenchúfelo." Deje que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tironearlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.

Limited 24-Month Warranty

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 24 months from the date of purchase. Any problems arising from misuse, attempts at repair dropping or extreme wear are not covered by this warranty. The store where the item was purchased is authorized to make an exchange only if the return is made within 30 days from purchase date. For exchanges after 30 days, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining reason for return, and \$6.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Faxa 79912 USA (In US Only: California residents are not required to send \$6.00 US.) Toll-free number 1-800-487-7273. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

Garantía limitada de 24 meses

Este artefacto está garantizado contra defectos en materiales o mano de obra durante 24 meses a partir de la fecha de compra. Cualquier problema producido por mal uso, intento de reparación, caídas o desgaste extremo no está cubierto por esta garantía. La tienda donde se compró este artículo está autorizada a efectuar un cambio solo si a devolución se realiza dentro de los 30 dias, posteriores a la fecha de compra. Para cambios despues de los 30 días, envie el artefacto en franqueo pagado acompañado del comprobante de compra, una nota explicando el motivo de la devolución, y US 6.00 para cubir los gastos administrativos, de seguro y envío. Los envios deben de realizarse a la siguiente dirección: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA, (En EE UI), solamente: Los residentes del estado de California no necesitan enviar los US \$6.00.) Número teletónico sin cargo 1-800-487-7273. Esta garantía le da derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían dependiendo del lugar donde vive.

Made in China / Hecho en China Distributed by / Distribuido por Helen of Troy L.P. El Paso, TX 79912 USA www.HelenofTroyUSA.com

BED HEAD

www.tigihaircare.com

Bed Head® and TIGI® are registered trademarks of Unilever PLC or its affiliates and are used by Helen of Troy Limited under license. / Bed Head® y TIGI® son marcas registradas de Unilever PLC, o de sus afiliados y son usadas por Helen of Troy Limited bajo licencia.

©2012 All rights reserved. / Reservados todos los derechos.

For product information, visit us at / Para obtener información sobre productos, visitenos en: www.bedheadstvling.com

(BH-685)(USA) Printed in China / Impreso en China

